



ANDROID

Instruções de conexão fácil

1

Ativar o modo de desenvolvedor

- Ir para Configurações → Geral → Sobre o telefone ou Configurações → Sobre o dispositivo → Informações do software ou Configurações → Sobre o dispositivo
- Toque 7 vezes em "Número de montagem"
- Agora você deve ver as opções do desenvolvedor

2

Ativar o USB Depuração

- Vá para Configurações → Opções do desenvolvedor
- Ativar o USB Depuração

3

Ativar Permanecer ativo

- Vá para Configurações → Opções do desenvolvedor
- Ativar Permanecer ativo

4

Instalar o driver do Windows

- Instalar o driver universal Android ou driver específico para o seu telefone
- Faça o download em www.mobiledit.com

5

Remova o cartão SD

- Se você não quiser copiar o cartão SD, certifique-se de removê-lo

6

Ativar o modo de voo


7

Conecte o telefone

8

Confirme a mensagem RSA

- Ele aparecerá na tela do telefone





ANDROID 9.0

Instruções de conexão fácil

1

Ativar o modo de desenvolvedor

- Vá para Configurações → Sistema → Avançado
- Clique 7 vezes em "Número da versão"
- Ir para Sistemas
- Agora você deve ver as opções do desenvolvedor

2

Ativar o USB Depuração

- Vá para Configurações → Sistema → Opções do desenvolvedor
- Ativar o USB depuração

3

Ativar Permanecer activo

- Vá para Configurações → Sistema → Opções do desenvolvedor
- Ativar Permanecer activo

4

Ativar fontes desconhecidas

- Ir para Aplicativos e notificações → Avançado → Acesso especial ao aplicativo → Instalar aplicativos desconhecidos

5

Instalar o driver do Windows

- Instalar Universal Android driver ou driver específico para o seu telefone
- Faça o download em www.mobiledit.com

6

Remova o cartão SD

- Se não quiser copiar o cartão SD, certifique-se de removê-lo

7

Ativar o modo de voo

8

Conecte o telefone

9

Confirme a mensagem RSA

- Ele aparecerá na tela do telefone

Endereço Bluetooth

Não disponível

Número da versão

PKQ1.180904.001.V10.0.3.0.PDIMIXM



Depuração

Depuração USB

Modo de depuração quando o USB estiver conectado



Revogar autorizações de depuração USB

Tus copias de seguridad de escritorio no están protegidas por contraseña.

Permanecer activo

La pantalla nunca quedará inactiva mientras el dispositivo se esté cargando.



Registro de Bluetooth HCI

Registrar todos los dispositivos

Permitir a depuração USB?

A impressão digital da chave RSA deste computador é:
41:C6:9B:06:C9:03:7A:EE:7D:
40:63:40:B0:54:F0:C5

Sempre permitir a partir deste computador

CANCELAR OK



ANDROID - Solução de problemas

A

Reinstale o driver universal Android

- Baixe e instale o driver em nosso site e reinicie o seu computador

OU

B

Instalar o aplicativo Phone Copier

- Disponível na Google Play Store e no nosso site
- No seu telefone vá para Configurações → Segurança
- Ativar fontes desconhecidas

OU

C

Conecte o dispositivo via WiFi

- Telefone → aplicativo de Conector → toque em conexão Wi-Fi
- PC → Phone Copier Express → "Conectar dispositivo WiFi"

OU

D

Selecione MTP

- Se solicitado, escolha o modo de conexão do Media Transfer Protocol



IPHONE

Instruções de conexão fácil

1

Desativar o bloqueio automático

- Configurações → Display e Brilho → Bloqueio Automático
- Configurar para "Nunca"

2

Confirme Confiar Neste Computador

- Ele aparecerá na tela do telefone
- Digite sua senha, se solicitado

3

Pare o serviço móvel da Apple

- Depois de conectar um iPhone, pode aparecer uma mensagem no Phone Copier
- Clique em "Pare com isso agora"

Confiar Neste Computador?

Você pode acessar os ajustes e dados neste computador quando conectado sem fios ou usando um cabo.

Confiar

Não Confiar

NOTA: o Apple Mobile Device Service está em execução no momento. Para conectar dispositivos da Apple neste computador, é necessário que este serviço seja interrompido.

Pare com isso agora




WINDOWS PHONE

Instruções de conexão fácil

A

Conexão USB

- Conexão USB permite gravar contatos para o Windows Phone
- Conecte seu telefone via cabo USB




OU

B

Conexão Bluetooth

- Conexão Bluetooth permite ler contatos e mídia do Windows Phone
- Veja mais sobre a conexão Bluetooth abaixo



Transferência de dados Bluetooth

1


Parear telefone com o computador

- Telefone → Ativar o Bluetooth e ativar a visibilidade
- PC → Ligar o Bluetooth → Adicionar um dispositivo Bluetooth → Escolher seu telefone

2

Conecte o telefone ao Phone Copier Express

- Phone Copier → "Conectar dispositivo Bluetooth"





Conexão HUAWEI

Instruções de conexão fácil

1

Ativar opções do desenvolvedor

- Vá para Configurações → Sistema → Sobre o telefone
- Clique 7 vezes em "Build number"
- Agora você deve ver as opções do desenvolvedor

2

Ativar Permanecer ativo

- Vá para Configurações → Sistema → Opções do desenvolvedor
- Ativar Permanecer ativo

3

Ativar o USB Depuração

- Vá para Configurações → Sistema → Opções do desenvolvedor
- Ativar o USB Depuração

4

Permitir depuração ADB apenas no modo de carga

5

Instalar o driver do Windows

- Instalar o driver do Android Universal ou driver específico para o seu telefone Huawei
- Download em www.mobiledit.com

6

Conecte o telefone

7



Confirme a mensagem RSA

- Ele aparecerá na tela do telefone

8

Selecione Transferir Arquivos

- Escolha o modo de conexão para transferir arquivos, se solicitado, ou no menu





Conexão XIAOMI

Instruções de conexão fácil

1

Ativar opções do desenvolvedor

- Configurações → Sobre o telefone → Versão MIUI (clique 7 vezes)
- Agora você deve ver as opções do desenvolvedor

2

Ativar Permanecer ativo

- Vá para Configurações → Sistema → Opções do desenvolvedor
- Ativar Permanecer ativo

3

Ativar o USB Depuração

- Configurações → Configurações adicionais → Opções do desenvolvedor
- Ativar o USB Depuração

4

- Permitir instalação via USB
- Depuração USB (configurações de segurança)

5

Instalar o driver do Windows

- Instalar o driver do Android Universal ou driver específico para o seu telefone Xiaomi
- Download em www.mobiledit.com

6

Conecte o telefone

7

Confirme a mensagem RSA

- Ele aparecerá na tela do telefone

8

Selecione Transferir Arquivos

- Escolha o modo de conexão para Transferir arquivos, se solicitado, ou no menu

Versão do kernel
3.4.0+

Número de montagem
LRX22G.A1440040099

Versão do software
V20H-EU-XX

Os backups completos da tela inicial não estão protegidos no momento

Permanecer ativo

A tela nunca entrará em inatividade enquanto estiver carregando



DEPURAÇÃO

Depuração USB

Modo de depuração quando o USB estiver conectado



Revogar autorizações de depuração USB

Instalar via USB

Permitir instalação de apps via USB



Depuração USB (Config. de segurança)

Conceder permissões de acesso e simulação de entrada via depuração USB



Permitir depuração USB?

A impressão RSA do computador é:
41:C6:9B:06:C9:03:7A:EE:7D:
40:63:40:B0:54:F0:C5

- Sempre permitir deste computador

Cancelar

OK

TELEFONES VELHOS

Instruções de conexão fácil

A

Telefones Nokia

- Ligue o telefone ao PC
- Selecione o modo "Nokia OVI" ou "Nokia Suite"
- Também pode ser conectado via Bluetooth → Veja mais abaixo

SAMSUNG

SAMSUNG

BlackBerry

NOKIA

htc

SONY




Transferência de dados Bluetooth

1

Parear telefone com o computador

- Telefone → Ativar o Bluetooth e ativar a visibilidade
- PC → Ligar o Bluetooth → Adicionar um dispositivo Bluetooth → Escolher seu telefone



2

Conecte o telefone ao Phone Copier Express

- Phone Copier → "Conectar dispositivo Bluetooth"

